



Holzspalter stehend 8t elektrisch 230V 550mm Spaltlänge 300mm Spaltdurchmesser

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	772006
EAN	08712418382891
Gewicht (kg)	109.000000
Länge (mm)	845
Breite (mm)	935
Höhe (mm)	1500
Kraft (kg)	8.000
Ausführung	Stehend
Maximaler Spaltgutdurchmesser (mm)	300
Maximale Spaltgutlänge (mm)	100-550
Hublänge (mm)	485
Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	3.1
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/s)	17.3
Ölkapazität (l)	4
Ölsorte	D3857
Hydraulischer Druck	21 Mpa (210 bar)
Motorleistung (kW)	3
Stromspannung (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Umgebungstemperatur (°C)	5 - 40
Sicherheitsvorrichtung	Movable arms

Beschreibung

Holzspalter stehend 8 Tonnen

Dieser **leistungsstarke** und **ergonomische** 8-Tonnen-Holzspalter ist ein vertikales Modell. Er erfüllt die europäischen internationalen Sicherheitsstandards (EN 609-1: 2017). Der Holzspalter ist mit der Schutzart IP54 ausgeführt. Dies bedeutet, dass Sie sich nicht bücken müssen und das Holz vertikal spalten. Mit diesem

Holzspalter können Sie Holz mit einem Durchmesser zwischen 8 und 30 cm spalten, dies hängt von der Holzart ab. Die Länge des Holzes, das gespalten werden kann, liegt zwischen 10 und 55 cm.

Die Höhe der Arbeitsplatte, die mit einer Anti-Rutsch-Platte ausgestattet ist, beträgt 78 cm. Auf diese Weise können Sie einfach aufrecht bleiben, was die **ergonomische Arbeit** fördert. Sie werden weniger schnell unter Ihrem Rücken leiden. Die Gesamtgröße dieses Holzspalters beträgt bei eingefahrenem Hebel 56 x 40 x 115 cm (LxBxH). Wenn die Maschine in Betrieb ist und der Hebel vollständig ausgefahren ist, beträgt die Höhe 150 cm.

Es ist ein mobiles Modell, da der Holzspalter mit Rädern und einem Griff ausgestattet ist. Mit seinen 110 Kilogramm ist es ein schwerer, aber solider Holzspalter. Beim Teilen ist der Holzspalter fest in Position. Der Holzspalter kann an das Stromnetz angeschlossen werden. Für den Holzspalter benötigen Sie ein Verlängerungskabel. Denken Sie daran, dass das Verlängerungskabel mindestens 2,5 mm² groß ist. Bestellen Sie zum Beispiel die [automatische Kabeltrommel](#).

So funktioniert der 8t Holzspalter

Der 8-Tonnen-Holzspalter ist mit einem 4-PS-Motor ausgestattet. Der Hydraulikhebel ist am Motor angebracht. Dieser Hebel geht automatisch hoch, wenn Sie die Maschine einschalten. Der Holzspalter ist mit zwei Klemmarmen ausgestattet. An diesen Armen sind Gleithalter mit Zähnen befestigt, um das Holz festzuklemmen. Nachdem Sie das Holz festgeklemmt haben, drücken Sie beide Hebel gleichzeitig nach unten, damit sich der Hebel langsam senkt und das Holz spaltet. Wenn Sie einen der Hebel loslassen, hört der Hebel auf, sich zu senken.

Wartung des vertikalen Holzspalters

Dieser elektrische Holzspalter erfordert relativ wenig Wartung. Wichtig ist, dass sich genügend Öl im Öltank befindet. Überprüfen Sie dies regelmäßig und ersetzen Sie es mindestens einmal im Jahr. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Schrauben. Eine Schraube kann aufgrund des Spaltens manchmal lösen. Überprüfen Sie daher regelmäßig alle Schrauben.

